

Ficha Técnica – Transiciones, Cubiertas & Rampas

Cubierta Eurocover - Autoadhesiva - CAS

Descripción de Producto

Una cubierta autoadhesiva de aluminio que permite una instalación fácil sin fijación mecánica. El material autoadhesivo es particularmente útil para uso con acabados de piso suaves o duros. EL perfil CAS es una solución eficiente donde la altura de ambos acabados es la misma.

Dimensiones y Colores

Disponible en piezas de 2.7m en los acabados Oak (40), Matt Silver (81) y Matt Brass (83)

Rango



Detalles Técnicos

Los Perfiles de Aluminio Genesis están disponibles en diferentes acabados anodizados. Todos los perfiles en acabado natural tienen una película de óxido de aproximadamente 0.2 micrones. Cuando son pulidos mecánicamente y químicamente, este valor se incrementa a 5 micrones y hasta 20 micrones para el acabado Mate

Aluminium AA 6063 T6 / UNS A96063 anodised to DIN 17611	
Si%	0.2-0.6
Fe%	0.35
Cu%	0.1
Mn%	0.1
Mg%	0.45-0.9
Zn%	0.1
Ti%	0.1
Cr%	0.1
Al	Balance

Mantenimiento

El perfil CAS de Genesis no requiere mantenimiento especial. Cualquier película de oxidación, en caso que aparezca, puede ser removida con un agente común de pulido.

Los acabados anodizados dañados sólo pueden ser reparados re-aplicando el proceso. El aluminio debe ser probado para verificar su idoneidad si se prevé exposición a agentes químicos

Materiales cementicios en presencia de humedad, se convierten en alcalinos. Dado que el aluminio es sensible a las sustancias alcalinas, dicha exposición puede resultar en corrosión (formación de hidróxido de aluminio). Por tanto, es importante remover cualquier residuo de pegante o emboquillado de las superficies visibles. Además, asegurarse que el perfil está firmemente adherido a la superficie base y que no existen cavidades o espacios vacíos para evitar evitar la acumulación de agua alcalina

La capa de anodizado crea un acabado que mantiene una apariencia uniforme durante el uso normal. La superficie, sin embargo, es susceptible de rallado y desgaste y puede ser deteriorada por pegante de cerámica, morteros o material de emboquillado.

Por tanto, los materiales de instalación deben ser retirados de inmediato. De otra forma, estos daños pueden manifestarse

Instalación

1. Limpie la superficie profundamente asegurándose de remover cualquier contaminación que pueda interferir con el pegado de la cinta adhesiva.

NOTA: Es importante recordar que la cinta sólo se adherirá a superficies que estén totalmente libres de grasa y sucio.
2. De ser necesario, corte al largo deseado y remueva el papel protector de la cinta adhesiva

3. Coloque el perfil en la posición correcta, aplique presión uniforme a lo largo de toda la pieza para asegurar la adhesión. No intente re-posicionar una vez que la adhesión inicial se ha producido.

Perfiles de PVC • Pirlanes • Juntas de Expansión • Transiciones • Sellos • Protección de Esquinas • Perfiles de Metal • Cenefas • Herramientas

Tel: +57 (1) 3148219866

Email: gerenciacomercial@tecnopisosgma.com

www.tecnopisosgma.com

Calle 187 N° 57-45 T13501
Mirandela, Bogotá
Colombia


TECNOPISOS GMA®
SOLUCIONES EN RECUBRIMIENTOS


Genesis
For the Perfect Finish

